



A. Koch

Eingebettete Prozessorarchitekturen

9. Entwurf mit rekonfigurierbaren Prozessoren

Andreas Koch

FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen
Informatik, TU Darmstadt

Wintersemester 2007/2008

Material und Literatur



A. Koch

- Auszüge aus Trainingsmaterial der Fa. Stretch
 - Insbesondere alle Zeichnungen und technischen Daten
- Material ist **vertraulich**
 - Nur für die Lehre zur Verfügung gestellt
 - Darf **nicht** weiterverbreitet werden

Zwischenstand



A. Koch

- Stretch S5000 Architektur
- Programmierung in Stretch-C
- Flächen- und Zeitabschätzungen



A. Koch

Pipelining

Unterschiedliche Taktbereiche

clock domains



- Feste Xtensa V Pipeline läuft mit max. 300 MHz
- Rekonfigurierbare ISEFs laufen mit max. 100 MHz
- Starte eine ISEF EI **je zwei** Xtensa V Instruktionen
- Xtensa Speichertransfers **während** EI-Ausführungszeit

A. Koch

Beispiel

Schleife entrollt

```
WRGETOI (&A, 15)
rgb2ycc (A, &B)
WRPUTI (B, 15)
WRGETOI (&A, 15)
rgb2ycc (A, &B)
WRPUTI (B, 15)
```

Spannender Teil

```
rgb2ycc (A, &B)
WRPUTI (B, 15)
WRGETOI (&A, 15)
```


Während Ausführungszeit von `rgb2ycc` werden alte Daten geschrieben und neue geholt.

Pipeline-Struktur

Bis zu 31 Takte lang



A. Koch



Pipeline-Ablauf im ISEF



A. Koch

- Operanden werden **am Anfang** von EUI-Stufe gelesen (*input*)
- Ergebnisse werden **am Ende** von EUO-Stufe ausgegeben (*output*)
- EI mit n -Takten hat Stufen EUI, EU1, ..., EU n , EUO
- n ist hier in Xtensa-Takten, i.d.R. ISEF-Takte = $n/3$
- Extension Registers dürfen ...
 - am Anfang jeder EU i -Stufe gelesen werden
 - am Ende jeder EU j -Stufe mi $j \geq i$ geschrieben werden
- Alle Register (AR, WR, ER) sind
 - **Interlocked**: ISEF-Pipeline hält an, wenn RAW verletzt
 - **Bypassed**: Register sofort nach Definition verwendbar

Beispiel Pipelining



A. Koch

```
for (i = 0; i < NP/5; i++) {  
    WRGET0I(&A, 15); // load available after M  
    rgb2ycc(A, &B); // rgb2ycc's latency is 10 cycles (2*3 + 4)  
    WRPUTI(B, 15); // B must be available before E  
}
```

Compute-store stall for B

Note Zero Overhead Loop
Each iteration takes 12 cycles

n		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	WRGET0I	I	R	E	M	W																
0	rgb2ycc		I	R	E	M	EUI	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EUO								
0	WRPUTI			I	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	M	W					
1	WRGET0I				I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	E	M	W				
1	rgb2ycc														I	R	E	M	EUI	EU1	EU2	EU3

Komplizierteres Szenario mit Loop Unrolling



A. Koch

Unrolling im Compiler abgeschaltet:

Stalls highlighted

Instruction	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
movw r0, 128	I	R	E	M	W																
vrpbit0 r0, a3		I	R	E	M	W															
vrgetl0m0 r0, a2			I	R	E	M	W														
vrgetl0n1				I	R	E	M	W													
loopgtz a0, d00015c					I	R	E	M	W												
vrgetl0r r0, 15						I	R	E	M	W											
se_rgb2ycr wra3, wa3							I	R	E	M	EU1	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU7			
vrpbit1 r0, 15								I	R	E											
Pipeline Analyzer									I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	E	M	W

Zero-overhead loop instruction

Unrolling erlaubt:

Instruction	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
se_rgb2ycr wra3, wa3	I	R	E	M	EU1	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU7													
loopgtz a0, d00015bc		I	R	E	M	W																			
vrgetl0 r0, 15			I	R	E	M	W																		
se_rgb2ycr wra5, wa5				I	R	E	M	EU1	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU7										
vrpbit1 r0, 15					I	R	E	M	W																
vrpbit1 r0, 15						I	R	E	M	W															
vrpbit1 r0, 15							I	R	E	M	W														
se_rgb2ycr wra7, wa7								I	R	E	M	EU1	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU7						
vrpbit1 r0, 15									I	R	E	M	W												
se_rgb2ycr wra7, wa7										I	R	E	M	W											
vrpbit1 r0, 15											I	R	E	M	W										
vrpbit1 r0, 15												I	R	E	M	W									
se_rgb2ycr wra4, wa4												I	R	E	M	W									
se_rgb2ycr wra4, wa4													I	R	E	M	EU1	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU7	
vrpbit1 r0, 15														I	R	E	M	W							
se_rgb2ycr wra5, wa5															I	R	E	M	W						
vrpbit1 r0, 15																I	R	E	M	W					
se_rgb2ycr wra5, wa5																	I	R	E	M	W				
vrpbit1 r0, 15																		I	R	E	M	W			
Pipeline Analyzer																			I	R	E	M	W		

12 instructions
= 12 cycles
(0 stalls)

12 instructions
= 12 cycles
(0 stalls)



A. Koch

Loop Unrolling

Idee beim Loop Unrolling



A. Koch

- Beobachtung
 - Latenz einer n -Takte EI ist $n + 2$ Takte (EUI+EUO)
 - n -Takte EI gefolgt von STORE hat Latenz $n + 4$
- Idee
 - Ur-Schleife von N Iterationen entrollen um Faktor M
 - Nun M Datenelemente je Iteration rechnen
 - Dafür aber nur noch N / M -Iterationen ausführen
 - Wartezyklen mit sinnvollen Operationen füllen
 - Jetzt genug im Schleifenrumpf vorhanden

Rezept für Loop Unrolling



A. Koch

- ① M Kopien des Rumpfes in Schleife anlegen
 - Jede mit **eigenem** Satz Variablen
 - Verschiebe STORE-Anweisungen genau **vor** Berechnung
 - Nun Grenzen auf $N/M - 1$ Iterationen setzen
 - Eine Iteration realisiert in Prolog/Epilog
- ② Kopiere neuen Rumpf vor Schleife als **Prolog**
 - Lösche alle **STOREs** in Prolog
- ③ Kopiere neuen Rumpf hinter Schleife als **Epilog**
 - Lösche dabei alles **ausser** STOREs

Beispiel: `rgb2ycc`-Schleife



A. Koch

```
for (i = 0; i < NP/5; i++) {  
    WRGET0I(&A, 15); // load available after M  
    rgb2ycc(A, &B); // rgb2ycc's latency is 10 cycles (2*3 + 4)  
    WRPUTI(B, 15); // B must be available before E  
}
```

Compute-store stall for B

Note Zero Overhead Loop
Each iteration takes 12 cycles

n		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	WRGET0I	I	R	E	M	W																
0	rgb2ycc		I	R	E	M	EUI	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EUO								
0	WRPUTI			I	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	M	W					
1	WRGET0I				I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R	E	M	W				
1	rgb2ycc														I	R	E	M	EUI	EU1	EU2	EU3

Beispiel: Schleife entrollt um $M = 4$



A. Koch

```
WRGETOI(&A0, 15);           // load A0
rgb2ycc(A0, &B0);          // convert A0
WRGETOI(&A1, 15);           // load A1
rgb2ycc(A1, &B1);          // convert A1
WRGETOI(&A2, 15);           // load A2
rgb2ycc(A2, &B2);          // convert A2
WRGETOI(&A3, 15);           // load A3
rgb2ycc(A3, &B3);          // convert A3

for (i = 1; i < NPIX5/4; i++) {
    WRGETOI(&A0, 15);       // load A0
    WRPUTI(B0, 15);          // store B0
    rgb2ycc(A0, &B0);        // convert A0->B0

    WRGETOI(&A1, 15);       // load A1
    WRPUTI(B1, 15);          // store B1
    rgb2ycc(A1, &B1);        // convert A1->B1

    WRGETOI(&A2, 15);       // load A2
    WRPUTI(B2, 15);          // store B2
    rgb2ycc(A2, &B2);        // convert A2->B2

    WRGETOI(&A3, 15);       // load A3
    WRPUTI(B3, 15);          // store B3
    rgb2ycc(A3, &B3);        // convert A3->B3
}

WRPUTI(B0, 15);             // store B0
WRPUTI(B1, 15);             // store B1
WRPUTI(B2, 15);             // store B2
WRPUTI(B3, 15);             // store B3
```

Beispiel: Details des Entrollens



i starts at 1, goes to max/4

A. Koch

```
WRGETOI(&A0, 15);           // load A0
rgb2ycc(A0, &B0);          // convert A0
WRGETOI(&A1, 15);           // load A1
rgb2ycc(A1, &B1);          // convert A1
WRGETOI(&A2, 15);           // load A2
rgb2ycc(A2, &B2);          // convert A2
WRGETOI(&A3, 15);           // load A3
rgb2ycc(A3, &B3);          // convert A3

for (i = 1; i < NPIX5/4; i++) {
    WRGETOI(&A0, 15);       // load A0
    WRPUTI(B0, 15);          // store B0
    rgb2ycc(A0, &B0);        // convert A0->B0

    WRGETOI(&A1, 15);       // load A1
    WRPUTI(B1, 15);          // store B1
    rgb2ycc(A1, &B1);        // convert A1->B1

    WRGETOI(&A2, 15);       // load A2
    WRPUTI(B2, 15);          // store B2
    rgb2ycc(A2, &B2);        // convert A2->B2

    WRGETOI(&A3, 15);       // load A3
    WRPUTI(B3, 15);          // store B3
    rgb2ycc(A3, &B3);        // convert A3->B3
}

WRPUTI(B0, 15);              // store B0
WRPUTI(B1, 15);              // store B1
WRPUTI(B2, 15);              // store B2
WRPUTI(B3, 15);              // store B3
```

WRGETOI(&A0, 15); // load A0

Beispiel: Ergebnis



A. Koch

Instruction	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
loopgtz a8, d000157d	I	R	E	M	W																			
veraputl wra3, 15		I	R	E	M	W																		
veragetl wra3, 15		I	R	E	M	W																		
se_rqb2ycr wra3, wra3		I	R	E	M	W	EU1	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU0										
veraputl wra2, 15		I	R	E	M	W																		
veragetl wra2, 15		I	R	E	M	W																		
se_rqb2ycr wra2, wra2		I	R	E	M	W	EU1	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU0										
veraputl wra1, 15		I	R	E	M	W																		
veragetl wra1, 15		I	R	E	M	W																		
se_rqb2ycr wra1, wra1		I	R	E	M	W	EU1	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU0										
veraputl wra0, 15		I	R	E	M	W																		
veragetl wra0, 15		I	R	E	M	W																		
se_rqb2ycr wra0, wra0		I	R	E	M	W	EU1	EU1	EU2	EU3	EU4	EU5	EU6	EU0										

Pipeline Analyzer

- Nun keine Stall-Zyklen mehr
- Vorher: 12 Takte je Iteration
- Nun: 12 Takte je **4** Iterationen



A. Koch

Optimierung von Els

Beispiel: Maximaler 16b-Wert in Array

EI bearbeitet je 8 Werte



```
#define N (8)
SE_FUNC void runningmax ( SE_INST MAX8_INIT, SE_INST MAX8, WRA IN, WRA *OUT )
{
    int i;
    static se_sint<16> acc;
    se_sint<16> x[N];

    for (i = 0; i < N; i++) x[i] = IN(i*16 + 15, i*16);

    acc = MAX8_INIT ? -32768 : acc;
    for (i = 0; i < N; i++) {
        if (x[i] > acc) acc = x[i];
    }

    (*OUT)(15,0) = acc;
}
```


INSTRUCTION=runningmax:MAX8 Opcode: 1: Assembly 'se_max8 IN:in, OUT:in+OUT:out'
Input : variable 'IN' read from WRA on ISEF read port 1 at beginning of cycle 1
Input : variable 'OUT' read from WRA on ISEF read port 0 at beginning of cycle 1
Output: variable 'OUT' written to WRA on ISEF write port 0 at end of cycle 5
ISEF Local State variable 'acc.0' (16 bits) read at beginning of cycle 2
ISEF Local State variable 'acc.0' (16 bits) written at end of cycle 4
(Write-Read = 2)

A. Koch

Beispiel: Erzeugte Hardware



A. Koch



- *OUT wird versehentlich auch gelesen
- Berechnung von **max** erfolgt hier seriell
- Langer Zeitraum zwischen Lesen/Schreiben von **acc**
 - Potentiell lange Interlock-Delays → **niedriger Durchsatz**

Beispiel: Verbesserte Version



A. Koch

```
#define MYMAX(a, b) (((a) > (b)) ? (a) : (b))
#define N (8)
SE_FUNC void somecode ( SE_INST MAX8_INIT, SE_INST MAX8, WRA IN, WRA *OUT )
{
    int i;
    static se_sint<16> acc;
    se_sint<16> max, x[N];

    for (i = 0; i < N; i++) x[i] = IN(i*16 + 15, i*16);

    max = MYMAX( MYMAX( MYMAX(x[0], x[1]), MYMAX(x[2], x[3]) ),
                  MYMAX( MYMAX(x[4], x[5]), MYMAX(x[6], x[7]) ) );
    acc = MAX8_INIT ? -32768 : MYMAX(max, acc);


    (*OUT) = 0;
    (*OUT)(15,0) = acc;
}
```

```
INSTRUCTION=somecode:MAX8 Opcode: 1: Assembly 'se_max8 IN:in, OUT:out'
Input : variable 'IN' read from WRA on ISEF read port 1 at beginning of cycle 1
Output: variable 'OUT' written to WRA on ISEF write port 0 at end of cycle 5
ISEF Local State variable 'acc.0' (16 bits) read at beginning of cycle 3
ISEF Local State variable 'acc.0' (16 bits) written at end of cycle 3
                                            (Write - Read = 0)
```

Beispiel: Verbesserte Hardware



A. Koch



- Oberste 112b von *out nun nicht mehr gelesen
 - Direkt auf 0 gesetzt
- max-Berechnung erfolgt weitgehend parallel
- Nun minimales Zeitintervall Lesen/Schreiben acc
 - Keine Interlock-Delays mehr → höherer Durchsatz

Allgemeine Tipps



A. Koch

- Setze Variablen auf **passende** Größe
 - Beispiel: **se_sint<18>** statt **int**
- Spezifiziere **alle** Alternativen bei Verzweigungen
 - Zu jedem **if** ein **else**
 - In jedem **switch** ein **default**
 - ➔ähnlich zu Verilog (kommt noch!)
- Setze **alle** Bits in Variablen

Konstantentabellen in Stretch-C



A. Koch

- Werden in verschiedensten Situationen eingesetzt
 - Ersetze Berechnung durch Nachschlagen (*lookup*)
 - $\sin x$, $\log x$, ...
 - Routing-Tabellen
 - Zustandsautomat (in mehreren El-Aufrufen ausgeführt)
- Im ISEF **nicht** durch Speicher (RAM/ROM) realisiert
- Sondern durch kombinatorische Logik
 - Logikminimierung möglich (ggf. sehr rechenaufwendig!)

Konstantentabellen 1

Beispiel



A. Koch

```
// GF 8-bit inverse and affine for AES encryption
static const char gf_invaffine_enc[256] = {
    0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76,
    0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0,
    0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15,
    ...
    0x8c, 0x1, 0x89, 0x0d, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16
};

SE_FUNC void AES_TABLE_LOOKUP( WRA in, WRA *out )
{
    int i;
    se_uint<8> x, y;

    *out = 0;
    for ( i = 3; i >= 0; i-- ) {
        x = in(8*i+7, 8*i);                                /* PIPELINE=108 LOGIC=696 MUX=633 CYCLE=5 */
        y = gf_invaffine_enc[integer(x)];                  /* PIPELINE=36 LOGIC=106 MUX=207 CYCLE=5 */
        *out = (*out, y);
    }
}

/*
Final resource usage report
/* Total AUs = 1759 out of 4096
/* Total MUs = 0 out of 8192
   */
```

Beispiel: Konstantentabellen 1

Diskussion



A. Koch

```
// GF 8-bit inverse and affine for AES encryption
static const char gf_invaffine_enc[256] = {
    0x63, 0x7c, 0x77, 0x7b, 0xf2, 0x6b, 0x6f, 0xc5, 0x30, 0x01, 0x67, 0x2b, 0xfe, 0xd7, 0xab, 0x76,
    0xca, 0x82, 0xc9, 0x7d, 0xfa, 0x59, 0x47, 0xf0, 0xad, 0xd4, 0xa2, 0xaf, 0x9c, 0xa4, 0x72, 0xc0,
    0xb7, 0xfd, 0x93, 0x26, 0x36, 0x3f, 0xf7, 0xcc, 0x34, 0xa5, 0xe5, 0xf1, 0x71, 0xd8, 0x31, 0x15,
    ...
    0x8c, 0x1, 0x89, 0xd, 0xbf, 0xe6, 0x42, 0x68, 0x41, 0x99, 0x2d, 0x0f, 0xb0, 0x54, 0xbb, 0x16
};

SE_FUNC void AES_TABLE_LOOKUP( WRA in, WRA *out )
{
    int i;
    se_uint<8> x, y;

    *out = 0;
    for ( i = 3; i >= 0; i-- ) {
        x = in(8*i+7, 8*i);
        y = gf_invaffine_enc[integer(x)];
        *out = (*out, y);
    }
}

/*
 * Final resource usage report
 * Total AUs = 1759 out of 4096
 * Total MUs = 0 out of 8192
 */
```

Just 1759 AUs to implement **four** instances of a lookup table:

- each table has **256** entries, **8-bits** per entry
- entry values are **~random**

If implemented in RAM, this would take 8192 bits

```
/* PIPELINE=108 LOGIC=696 MUX=633 CYCLE=5 */
/* PIPELINE=36 LOGIC=106 MUX=207 CYCLE=5 */
```

Beispiel: Konstantentabellen 2

Beispiel



A. Koch

```
#define NBITS (12)
#define TABLESIZE (1 << NBITS)
#define INITIAL_REMAINDER (0xFFFFFFFF)
#define FINAL_XOR_VALUE (0xFFFFFFFF)

static se_uint<32> crcTable[TABLESIZE] = {
    0x00000000, 0x04c11db7, 0x09823b6e, 0x0d4326d9,
    0x130476dc, 0x17c56b6b, 0x1a864db2, 0x1e475005,
    ...
};

static se_uint<32> remainder;

SE_FUNC void crc32_func( SE_INST CRC32_INIT, SE_INST CRC32, unsigned int in, WRA *out )
{
    se_uint<NBITS> inbits = ((se_uint<NBITS>)in)(0,NBITS-1);           // Reverse the bits!
    se_uint<NBITS> data   = (se_uint<NBITS>)( inbits ^ (remainder >> (32 - NBITS)) );
    remainder = CRC32_INIT ? INITIAL_REMAINDER : (crcTable[integer(data)] ^ (remainder << NBITS));

    *out = remainder(0,31) ^ FINAL_XOR_VALUE;
}

/*
Final resource usage report
*/
/* Total AUs = 264 out of 4096
*/
/* Total MUs = 0 out of 8192
*/
```

Beispiel: Konstantentabellen 2

Diskussion



A. Koch

```
#define NBITS (12)
#define TABLESIZE (1 << NBITS)
#define INITIAL_REMAINDER (0xFFFFFFFF)
#define FINAL_XOR_VALUE (0xFFFFFFFF)

static se_uint<32> crcTable[TABLESIZE] = {
    0x00000000, 0x04c11db7, 0x09823b6e, 0x0d4326d9,
    0x130476dc, 0x17c56b6b, 0x1a864db2, 0x1e475005,
    ...
};

static se_uint<32> remainder;

SE_FUNC void crc32_func( SE_INST_CRC32_INIT, SE_INST_CRC32, unsigned int in, WRA *out )
{
    se_uint<NBITS> inbits = ((se_uint<NBITS>)in)(0,NBITS-1);           // Reverse the bits!
    se_uint<NBITS> data   = (se_uint<NBITS>)( inbits ^ (remainder >> (32 - NBITS)) );
    remainder = CRC32_INIT ? INITIAL_REMAINDER : (crcTable[integer(data)] ^ (remainder << NBITS));

    *out = remainder(0,31) ^ FINAL_XOR_VALUE;
}

/*
 * Final resource usage report
 */
/* Total AUs = 264 out of 4096
 */
/* Total MUs = 0 out of 8192
 */


```

Just 264 AUs to implement lookup table:

- table has **4096** entries, **32-bits** per entry
- entry values are **-random**

If implemented in RAM, this would take 131,072 bits
(500x larger)



A. Koch

Rekonfiguration

Rekonfiguration



A. Koch

- Name einer Konfiguration: Basisname der `.xc`-Datei
 - Also enthält `foo.xc` eine Konfiguration namens `foo`
- Rekonfigurationszeit für ISEF: ca. $100\mu\text{s}$
- Automatisches und manuelles Rekonfigurieren

Automatische Rekonfiguration

On-Demand bei Ausführen einer EI der Konfiguration



```
#include <s5000/sx-isef.h>
#include "isef_instruction.h"

void main() {
    WRA v1, v2, vOut;

    /* Auto Loading Enabled By Default */

    /* Use Instruction */
    FIR(v1, v2, &vOut);

    /*
     * If FIR doesn't exist in either of the ISEF, processor will take an exception.
     * The Exception Handler will
     *      locate the ISEF configuration with the given instruction
     *      decide which ISEF to load based on the LRU Bit set in hardware
     *      start the ISEF loading
     * Upon completion of the load, it returns from the exception
     *
     * If the ISEF was previously configured, the handler will first invalidate
     * the old configuration.
     */
    /* At this point the FIR Instruction is executed by the processor */
}
```

A. Koch

Manuelle Rekonfiguration

Explizites Laden der Konfiguration, auch vor Benutzung einer EI



A. Koch


```
void main() {
    WRA v1, v2, vOut;

    /* Usage of Non Blocking API */
    error = sx_isef_load_by_name_async(sx_isef_a, "fir");

    /* Do Something - Typically takes 100 usecs to load the ISEF */
    process();

    /* Use FIR Instruction */
    FIR(v1, v2, &vOut);

    /*
     * For the first use of the FIR instruction the processor will take an exception
     * The Exception Handler will -
     *
     * If "fir" configuration is still loading; the exception handler waits for the
     * load to complete and then sets up the ISEF interface registers and exits out
     * of the exception handler
     *
     * If "fir" configuration is already loaded, the exception handler sets up the
     * ISEF interface registers and exits out of the exception handler
     */
}
```




A. Koch

Speicher und DMA

Übersicht über Speicher-Ressourcen



A. Koch



Übersicht über Speicher-Ressourcen



A. Koch


- Daten-Cache: 32KB
 - "Write-Back"-Betriebsart
 - Auch Schreib-Zugriffe gecached
- Dual-Port-Data-RAM (DPDR): 32KB
 - Liefert Daten in einem Takt **garantiert** ohne Wartezyklen
 - Kann **gleichzeitig** von DMA-Controller und S5 Engine benutzt werden
 - Syntax:
`_attribute_ ((section(".dataram.data")))`
- On-Chip Static RAM: 256KB
 - Liefert Daten in ≈ 10 Takten (Wartezyklen möglich!)
 - Syntax:
`_attribute_ ((section(".sram.data")))`
- Externes Double-Data-Rate Dynamic RAM (DDR-DRAM): bis zu 2 GB
 - Liefert Daten in 40-50 Takten (Wartezyklen möglich!)

Speicheraufteilung

Alle Ressourcen in einem Adressraum zugänglich



A. Koch



Direct Memory Access (DMA)



Bisher


A. Koch

- Xtensa V Pipeline füttert ISEF mit Daten
- Explizite Übergabe von Registerwerten
- Explizite LOAD/STORE-Anweisungen

Alternative

- Datentransfers **unabhängig** von Xtensa V Pipeline
- Kann Daten-Cache **umgehen**
 - Sinnvoll bei Streaming
 - Hier **keine** temporale Lokalität
 - Cache-Effizienz eingeschränkt

Speicherzugriffsmechanismen



I/O →
DDR-DRAM

A. Koch

DDR-DRAM
→ DPDRAM


DPDRAM →
WRF

WRF →
DPDRAM

DPDRAM →
DDR-DRAM

DDR-DRAM
→ I/O

Beispiel für Programmierung von DMA-Transfers



```
#include <sx-mmdma.h>

// Platz für zugewiesene DMA-Kanäle
sx_mmdma_chan *channelDDR2DPD; // von DDR-DRAM zu DPDRAM
sx_mmdma_chan *channelDPD2DDR; // von DPDRAM zu DDR-DRAM

// Steuerdaten für DMA-Transfer
sx_mmmdma_chan_config transferDDR2DPD;
sx_mmmdma_chan_config transferDPD2DDR;

// Dummy-Daten
int indata[256], outdata[256];

// Zwischenpuffer
int inbuffer[256] __attribute__((section(".dataram.data")));
int outbuffer[256] __attribute__((section(".dataram.data")));

main() {
    ...
    // neue DMA-Kanäle anlegen (beliebiger HW-Kanal, 1 Transfer pro Kanal)
    transferDDR2DPD.chan_num = transferDPD2DDR.chan_num = -1;
    transferDDR2DPD.num_desc_buf = transferDPD2DDR.num_desc_buf = 1;
    sx_mmdma_chan_init(&transferDDR2DPD, &channelDDR2DPD);
    sx_mmdma_chan_init(&transferDPD2DDR, &channelDPD2DDR)

    // 1. DMA Operation von DDR-DRAM indata nach buffer in DPDRAM starten
    sx_mmdma_memcpy(channelDDR2DPD, inbuffer, indata, sizeof(indata), 0);

    // warten, bis Daten vollständig übertragen
    while (sx_mmdma_get_num_pending(channelDDR2DPD) > 1)
        ;

    // Daten von inbuffer nach outbuffer verarbeiten (z.B. mit ISEF)
    process(inbuffer, outbuffer)

    // 2. DMA-Operation von DPDRAM nach DDR-DRAM outdata starten
    sx_mmdma_memcpy(channelDPD2DDR, outdata, outbuffer, sizeof(outdata), 0);

    // warten, bis Daten vollständig übertragen
    while (sx_mmdma_get_num_pending(channelDPD2DDR) > 1)
        ;

    // Kanäle schliessen
    sx_mmdma_chan_close(channelDDR2DPD);
    sx_mmdma_chan_close(channelDPD2DDR);
    ...
}
```

A. Koch

Details der DMA-Benutzung



- Auch mehrere **aufeinanderfolgende** Transfers automatisch startbar
 - Dann `num_desc_buf` auf benötigte Anzahl erhöhen
 - Transfers wie üblich starten
 - `sx_mmdma_get_num_pending` liefert die Zahl der noch abzuarbeitenden Transfers des Kanals
- Eigenschaften **je Kanal**
 - Ursprungs- und Zielspeicher**typ**
 - DDR-DRAM, SRAM, DPDGRAM, PCI, GIB, ...
 - DMA-Deskriptor
 - ➔ Kann auch kompliziertere Transfers ausdrücken
- Eigenschaften **je Transfer**
 - Ursprungs- und Zieladresse
 - Transfergröße (in Bytes)

A. Koch

Idee Scatter/Gather-DMA



A. Koch

- Bisher **lineare** Datentransfers
 - Zusammenhängende Ursprungs- und Zielspeicherbereiche
- Scatter
 - Verteilen von Daten über **unzusammenhängende** Speicherbereiche
- Gather
 - Zusammenführen von unzusammenhängenden Daten zu **einem** Bereich

Scatter/Gather-DMA: Handhabung



A. Koch


- Charakterisiert durch
 - Stride (Schrittweite)
 - Anzahl von **aufeinanderfolgend übertragenen** Bytes
 - Skip (Überspringen)
 - Anzahl von **übersprungenen** (nicht übertragenen) Bytes
- Angaben **getrennt** für Ursprungs- und Zielspeicherbereiche
- Transfer erfolgt durch abwechselnde Stride/Skip-Schritte
- Bis angegebene Gesamtanzahl von Bytes übertragen
- Lineare Transfers haben Skip = 0
 - Nichts wird übersprungen
 - Alle Bytes werden übertragen

Beispiel: Gather-DMA

Kopieren einer 11x64 Untermatrix aus einer 40x256 Matrix



A. Koch




Beispiel: Scatter/Gather-DMA

Kopieren einer 128x128 Untermatrix einer 512x512 Matrix



A. Koch



```
/* channel setup - Gather Function */
config.src_stride = 128; config.src_skip = 384;
sx_mmdma_chan_init (&config, &chID);


/* schedule memory-to-memory transfer */
sx_mmdma_memcpy (chID, dst, &src[0][0], 128*128, 0);

/* channel setup - Scatter Function */
config.dest_stride = 128; config.dest_skip = 384;
sx_mmdma_chan_init (&config, &chID);


/* schedule memory-to-memory transfer */
sx_mmdma_memcpy (chID, &dst[256][256], src, 128*128, 0);
```

Interaktion von Speichersystemen

Caches und DMA



A. Koch



Cache-DMA Interaktion

Transfer **nach** DDR-DRAM: Problem?



A. Koch

```
/* Initialization Code @ Reset */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    buffer_In_DDR[i] = 0;

/* Generate some data and store in buffer_In_Dataram */
process (buffer_In_Dataram);

/* DMA out to buffer_In_DDR[ ] */
sx_mmdma_memcpy (chID, buffer_In_DDR, buffer_In_Dataram, 1024, 0);

/* Wait for transfer to complete */
while (sx_mmdma_get_num_pending (chID) > 0) ;

/* Print to view computed data */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    printf ("Buffer[%d] = %d\n", i, buffer_In_DDR[i])
```

Cache-DMA Interaktion

Transfer **nach** DDR-DRAM: Lösung



A. Koch

```
/* Initialization Code @ Reset */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    buffer_In_DDR[i] = 0;

/* Generate some data and store in buffer_In_Dataram */
process (buffer_In_Dataram);

/* DMA out to buffer_In_DDR[ ] */
sx_mmdma_memcpy (chID, buffer_In_DDR, buffer_In_Dataram, 1024, 0);

/* Invalidate Data Cache Why? */
sx_dcache_region_invalidate (buffer_In_DDR, 1024);

/* Wait for transfer to complete */
while (sx_mmdma_get_num_pending (chID) > 0) ;

/* Print to view computed data */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    printf ("Buffer[%d] = %d\n", i, buffer_In_DDR[i])
```

Cache-DMA Interaktion

Transfer **nach** DDR-DRAM: Lösung



A. Koch

```
/* Initialization Code @ Reset */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    buffer_In_DDR[i] = 0;

/* Generate some data and store in buffer_In_Dataram */
process (buffer_In_Dataram);

/* DMA out to buffer_In_DDR[ ] */
sx_mm dma_memcpy (chID, buffer_In_DDR, buffer_In_Dataram, 1024, 0);

/* Invalidate Data Cache Why? */
sx_dcache_region_invalidate (buffer_In_DDR, 1024);

/* Wait for transfer to complete */
while (sx_mm dma_get_num_pending (chID) > 0) ;

/* Print to view computed data */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    printf ("Buffer[%d] = %d\n", i, buffer_In_DDR[i])
```

In sequence

1. Store to DDR
2. DMA to DDR
3. Load from DDR

Must invalidate data cache
after DMA or load will get
old data

Cache-DMA Interaktion

Transfer **von** DDR-DRAM: Problem?



A. Koch

```
/* Write data to buffer */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    buffer_In_DDR[i] = function (i);

/* DMA from to buffer_In_DDR[ ] */
sx_mmdma_memcpy (chID, buffer_In_DDR, buffer_In_Dataram, 1024, 0);

/* Wait for transfer to complete */
while (sx_mmdma_get_num_pending (chID) > 0) ;

/* Print to view data */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    printf ("Buffer[%d] = %d\n", i, buffer_In_Dataram[i])
```

Cache-DMA Interaktion

Transfer von DDR-DRAM: Lösung



A. Koch

```
/* Write data to buffer */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    buffer_In_DDR[i] = function (i);

/* Writeback Data Cache Why? */
sx_dcache_region_writeback (buffer_In_DDR, 1024);

/* DMA from to buffer_In_DDR[ ] */
sx_mmdma_memcpy (chID, buffer_In_DDR, buffer_In_Dataram, 1024, 0);

/* Wait for transfer to complete */
while (sx_mmdma_get_num_pending (chID) > 0) ;

/* Print to view data */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    printf ("Buffer[%d] = %d\n", i, buffer_In_Dataram[i])
```

Cache-DMA Interaktion

Transfer von DDR-DRAM: Lösung



A. Koch

```
/* Write data to buffer */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    buffer_In_DDR[i] = function (i);

/* Writeback Data Cache Why? */
sx_dcache_region_writeback (buffer_In_DDR, 1024);

/* DMA from to buffer_In_DDR[ ] */
sx_mmdma_memcpy (chID, buffer_In_DDR, buffer_In_Dataram, 1024, 0);

/* Wait for transfer to complete */
while (sx_mmdma_get_num_pending (chID) > 0) ;

/* Print to view data */
for (i = 0; i < 1024; i++)
    printf ("Buffer[%d] = %d\n", i, buffer_In_Dataram[i])
```

In sequence

1. Store to DDR
2. DMA from DDR

Must writeback data cache
before DMA or DMA will get
old data

Zusammenfassung



A. Koch

- Pipelining-Details
- Loop Unrolling
- Optimierung von EIs
- Konstantentabellen
- Rekonfiguration
- Heterogene Speicherressourcen
- DMA