



A. Koch

# Eingebettete Prozessorarchitekturen

## 1. Einleitung

Andreas Koch

FG Eingebettete Systeme und ihre Anwendungen  
Informatik, TU Darmstadt

Wintersemester 2006/2007



- Eingebettete Systeme (ES)
- Prozessor
  - ... aber nicht zwangsläufig programmierbarer Mikroprozessor
  - Hier allgemeiner: datenverarbeitende Einheit
- Viele unterschiedliche Realisierungsmöglichkeiten
- Übersicht über vier Ansätze
  - Sicht aus dem Orbit
  - Viele Details weggelassen
- Trotzdem mit praktischem Anteil
  - Experimente am Rechner



- Lehrform: Integrierte Veranstaltung mit 2 SWS
- Vorlesungen und Übungen nach Bedarf gemischt
- Prüfung
  - Zwei vorlesungsbegleitende Teilklausuren
    - Zu je 45 Minuten
  - Erreichbare Punkte: Je 45
  - Geplant in KW 49 und KW 5
- **Freiwillige** Hausaufgaben
  - Ein Aufgabenblatt je Technologie
  - Erreichbare Punkte: Je 8
  - Erste Abgabe in KW 48
  - Abgabemodalitäten auf Aufgabenblättern



## Anrechnung der Hausaufgabenpunkte auf Klausurpunkte

- Einfache Addition
- Kann Gesamtnote um bis zu einen Notenwert (1,0) verbessern
- **Aber:** Mindestens 32 Punkte müssen durch reine Klausurpunkte erreicht werden!

# Rechnerzugang



A. Koch

- Für Lösung der Hausaufgaben Zugang zu Software-Werkzeugen erforderlich
- Nicht auf RBG Pool-Rechnern verfügbar
- Nur auf Rechnern der FG ESA installiert
  - Ausnahme: Tools für erste Phase sind frei verfügbar
- Arbeit unter Linux
  - Gegebenenfalls vorher einarbeiten!
- Zugang von ausserhalb möglich (via SSH)
- Nach Absprache Arbeit auch im Praktikumsraum der FG ESA
- In jedem Fall für letzte Phase (echte Hardware)
- Weitere Details nächste Woche



- Kein Tutor
  - ... woher auch
  - Veranstaltung findet ja das erste Mal statt
- Allgemeine Fragen: Im **Forum** der Fachschaft stellen
  - Dann haben alle etwas von Antworten und Diskussionen
- Spezielle Fragen: Via E-Mail
- Wenn es hakt: In Sprechstunde kommen



- 1 Very Long Instruction Word-Prozessoren
  - Technologie von Hewlett-Packard und ST Microelectronics
  - Vier Wochen
- 2 Konfigurierbare Prozessoren
  - Technologie von Tensilica
  - Drei Wochen
- 3 Rekonfigurierbare Prozessoren
  - Technologie von Stretch
  - Drei Wochen
- 4 Adaptive Computer
  - Technologie von Xilinx und der FG ESA
  - Hier auch Experimente mit echter Hardware möglich
  - Drei Wochen



## Was passiert in den letzten zwei Wochen?

- Wenn alles klappt
- ... ist noch nicht ganz sicher
- Zwei Bonusvorträge
  - **Nicht** klausurrelevant
- Thema: IBM/Sony/Toshiba Cell-Processor
- Vortragende: Cell-Entwickler von IBM Böblingen
- Hardware: Prozessorarchitektur
- Software: Programmierung und Linux-on-Cell



# Robustheit der Veranstaltung



- Veranstaltung wird das erste Mal angeboten
- Brandaktuelle
  - Hardware-Architekturen
  - CAD-Werkzeuge
- Vorträge und Lehrmaterial noch in Entwicklung

A. Koch

➔ Beta-Version, es kann also manchmal holprig werden . . .

- Selber Dokumentation lesen
  - Steht komplett zur Verfügung
- In Experimenten Sachen ausprobieren
  - Auf Fehler und Probleme hinweisen
- Auch der Vortragende ist nicht allwissend!




A. Koch

# Eingebettete Systeme

# Anzahl Mikroprozessoren




A. Koch



# Anteil von ES an Produktkosten



A. Koch



# Eigenschaften von ES



A. Koch


- **Spezialisiert für bestimmte Aufgaben**
  - Im allgemeinen nicht vom Benutzer veränderbar
- **Oft harte externe Anforderungen**
  - Rechenleistung
  - Energieverbrauch
  - Platzbedarf
  - Zuverlässigkeit
  - Umgebungsbedingungen
  - Kosten
- **Häufig nicht mit Standardlösungen erfüllbar**

# ES: Fernschaltbare Steckdose

Von sehr klein und preiswert ...



A. Koch




# STMicroelectronics ST7 Microcontroller

## On-Chip Komponenten



A. Koch




Quelle: STMicroelectronics Datasheet

# STMicroelectronics ST7 Microcontroller

## Instruction Set Architecture (ISA)



A. Koch





# Eingebettetes System: Internet Router

... bis extrem leistungsfähig




A. Koch



92 Tb/s Vermittlungskapazität

# Cisco CRS-1

## Systemarchitektur




A. Koch

# Cisco CRS-1

## On-Chip Komponenten im Silicon Packet Processor (SPP)



A. Koch




16 Cluster mit je 12 Packet Processing Elements (PPEs)

# Cisco CRS-1

## Packet Processing Element



A. Koch



- Je PPE: 32b RISC-Prozessor → 188 PPEs/Chip
  - Mit eigenem Speicher und Spezialhardware
- 2 Chips je Line Card
- Bis zu 40 Line Cards → Bis zu 15.040 PPEs pro System




- Effiziente Zurverfügungstellung von Rechenleistung
- Spezielle Architekturen
  - Systemebene
  - Prozessorebene

➡ Nicht mehr “one size fits all”!

# Standardprozessor: Intel P4 Prescott




A. Koch



# Effizienz von Standardprozessoren



A. Koch




Quelle: John Wawrzyniek, UCB

# Energieverbrauch Leistungsdichte



- Beim Umschalten von Transistoren
  - Immer höhere Taktfrequenzen also problematisch
- Leckströme
  - Extrem feine Chip-Strukturen verhindern vollständiges Abschalten von Transistoren

A. Koch







- 1 Anderer Ansatz für Universalprozessoren
  - Weniger Fläche für Verwaltungsaufgaben
- 2 Spezialisierere Universalprozessoren
  - **Feste** anwendungsspezifische Instruktionen
  - **Variable** anwendungsspezifische Instruktionen
- 3 Veränderbare Prozessor- und System**architektur**




A. Koch

# Höhere Rechenleistung durch parallele Ausführung von Operationen

# Wiederholung: Einfache Prozessor-Pipeline

GDI3 / TGD12



A. Koch

# Ausnutzung von Pipeline-Parallelität



A. Koch

Instruction number	Clock number								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Instruction $i$	IF	ID	EX	MEM	WB				
Instruction $i + 1$		IF	ID	EX	MEM	WB			
Instruction $i + 2$			IF	ID	EX	MEM	WB		
Instruction $i + 3$				IF	ID	EX	MEM	WB	
Instruction $i + 4$					IF	ID	EX	MEM	WB


Quelle: Hennessy/Patterson CAQA 3e

# Idee: Nicht nur eine ALU in EX-Stufe

Mehrere spezialisierte Recheneinheiten



A. Koch




© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved.

Aber nicht alle pipelined (z.B. Div zu groß ...)

# Jetzt mehrere Instruktionen parallel ausführen



A. Koch



© 2007 Elsevier, Inc. All rights reserved.


MUL.D	IF	ID	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	MEM	WB
ADD.D		IF	ID	A1	A2	A3	A4	MEM	WB		
L.D			IF	ID	EX	MEM	WB				
S.D				IF	ID	EX	MEM	WB			

# Superskalare Architektur

Hier mit zwei parallelen Pipelines



A. Koch



# Wie ausnutzen?



A. Koch

```
addi $t0, $t4, 1 ; L1
addi $t1, $t5, 2 ; L2
addi $t2, $t6, 3 ; L3
addi $t3, $t7, 4 ; L4
```

- Hier parallel ausführbar auf Beispielarchitektur
- Je zwei beliebige Anweisungen
- Keine **Abhängigkeiten** zwischen Einzelinstruktionen
- Wenn ausreichend viele Recheneinheiten vorhanden
  - Alles parallel
  - Würde im Beispiel aber nicht klappen
  - Nur zwei ALUs in Pipelines
  - Auch bezeichnet als *structural hazard*



# Datenabhängigkeiten



A. Koch

```
addi $t0, $t3, 1
addi $t1, $t0, 2
addi $t2, $t1, 3
```

- Nicht mehr parallel ausführbar
- Zwischenergebnisse müssen berechnet werden
  - Via t0 und t1

➔ Datenabhängigkeiten verhindern parallele Ausführung

# Arten von Datenabhängigkeiten



A. Koch

```
addi $t0, $t3, 1  
addi $t1, $t0, 2
```

 Echte Abhängigkeit (read-after-write)

```
addi $t0, $t3, 1  
addi $t0, $t1, 2
```

 Ausgabeabhängigkeit (write-after-write)

```
addi $t0, $t3, 1  
addi $t3, $t1, 2
```

 Antiabhängigkeit (write-after-read)

# Auflösen von Datenabhängigkeiten

Teilweise durch Umbenennen von Registern möglich



A. Koch

Vorher

```
addi    $t0, $t3, 1    ; L1
sw      $t0, 4($t1)    ; L2
addi    $t0, $t2, 2    ; L3
sw      $t0, 8($t1)    ; L4
```

Nachher

```
addi    $t7, $t3, 1    ; L1
sw      $t7, 4($t1)    ; L2
addi    $t0, $t2, 2    ; L3
sw      $t0, 8($t1)    ; L4
```

- Ausgabeabhängigkeit (WAW) L1,L3

- t0 teilweise in t7 umbenannt
- Ausgabeabhängigkeit aufgelöst
- Aber noch Datenabhängigkeit (RAW) L1,L2 und L3,L4

# Mehr Parallelität durch Umstellen

Verschieben von datenunabhängigen Anweisungen



A. Koch

Vorher

```
addi    $t7, $t3, 1    ; L1
sw      $t7, 4($t1)    ; L2
addi    $t0, $t2, 2    ; L3
sw      $t0, 8($t1)    ; L4
```

Nachher

```
addi    $t7, $t3, 1    ; L1
addi    $t0, $t2, 2    ; L3
sw      $t7, 4($t1)    ; L2
sw      $t0, 8($t1)    ; L4
```


- RAW L1,L2 und L3,L4
- Nicht parallel ausführbar
  - Auf superskalärer Beispielerarchitektur

- L3 und L2 **umsortiert**
- Nicht datenabhängig
- Nun parallel ausführen:  
L1,L3 und L2,L4

# Standardprozessor: Intel P4 Prescott



A. Koch




Fenster zum Umsortieren: Teilweise über 100 Instruktionen

# Kontrollabhängigkeiten

Durch bedingte Sprünge



L1: `bgt $t1, $t2, L2`



L1+1: `xxx`


L1+2: `xxx`

L2: `addi $t3, $t2, 42`

A. Koch

- Annahme: Sprungentscheidung wird am Ende von EX bestimmt
- Zwei verschwendete Instruktionen
- Verschwendete Zeit wächst mit Pipeline-Länge
- Intel P4 Cedar Mill: 31 Stufen

# Abhilfemöglichkeit: Sprungvorhersage




A. Koch

- Für jede Sprunginstruktion Historie führen
  - Genommen oder nicht genommen?
- Bessere Verfahren
  - Berücksichtigen global Folgen von vorhergehenden Sprunginstruktionen
  - Speichern Adresse des Sprungziels
    - *branch target buffer*, besser: *branch target cache*
- Erreichen  $< 3\%$  falsch vorhergesagte Sprünge

# Standardprozessor: Intel P4 Prescott



A. Koch



- Branch-Target-Buffer mit 4096 Einträgen
- Kombinierte globale/lokale Sprungvorhersage
  - Turnierverfahren



# Kombinieren der Techniken



A. Koch

- Soweit erledigt
  - Auflösen von unechten Abhängigkeiten durch Umbenennen von Registern
  - Umsortieren von Anweisungen für mehr Parallelität
  - Reduzieren der Kosten von bedingten Sprüngen
- Aber Einschränkung:
  - Anweisungen können nicht über bedingte Sprünge **hinweg** verschoben werden
  - Compiler: Keine Optimierung über Basisblöcke hinweg

# Beispiel



A. Koch

```
addi    $t0, $t3, 1    ; L1
bgt     $t0, $t2, L4   ; L2
addi    $t1, $t2, 42   ; L3
sw      $t0, 0($t5)    ; L4
sw      $t1, 4($t5)    ; L5
```

- L1 und L2 nicht gleichzeitig (RAW)
- L1 und L3 wären gleichzeitig möglich
- Wird vereitelt durch dazwischenliegende Sprunginstruktion

# Abhilfe: Spekulative Ausführung



A. Koch

```
addi    $t0, $t3, 1    ; L1
bgt     $t0, $t2, L4   ; L2
addi    $t1, $t2, 42   ; L3
sw      $t0, 0($t5)    ; L4
sw      $t1, 4($t5)    ; L5
```

- L1 und L3 **doch** gleichzeitig ausführen
- L3 wird dabei **spekulativ** ausgeführt
- Falls anschliessender Sprung über L3 hinweg
  - Alten Wert von t1 wiederherstellen
  - Spätestens bei L5 (kein spekulatives Schreiben!)



- Organisatorisches
- Spektrum eingebetteter Systeme
- Spezialisierte ./ Standardprozessoren
- Parallele Ausführung von Operationen
  - Auf Instruktionsebene
  - Abhängigkeiten
  - Techniken zum Auflösen
  - Aufwand in Hardware